INNODATEN Kurzanleitung MK2 Intuitive

(s. www.innodaten.de/download/Bedienungsanleitungen)

Elektrische Anschlüsse:

Alle Anschlüsse finden sich auf der Oberseite und Unterseite des Reglers. Das folgende Bild zeigt die Anschlussdetails. Eingänge und Ausgänge sind je nach Anforderung bezeichnet. Weitere Information zur Konfiguration finden Sie in dieser Anleitung.



Alle Ein- und Ausgänge sind steckbar: Versorgung und Relais PR07 haben ihre eigene 10A Absicherung

Einstellmodus

Einstellen durch die eigenen Tasten

Zum Einstellen drücken Sie die Enter und die Runter Taste gleichzeitig für 3 Sekunden. Das Display zeigt dann "ENT", durch erneutes drücken der Enter Taste kommen sie in das Funktionsmenü. IO wird angezeigt mit den Hoch und Runter Tasten können Sie sich durch die folgende Liste bewegen.



Einstell-/Funktionsmenü

Anzeige	Option
10	Anzeige Eingang/Ausgang Status
PArA	Einstellen/Anzeigen Parameter
Unit	Sensor Typ und Einheit
diSP	Dispalyanzeige
TyPE	Regler Typ und Anzeige
rtc	Einstellen/Anzeigen Uhr (RTC)
nEt	Einstellen/Anzeigen Netzwerk
SoFt	Anzeige Softwareversion
FANS	Ventilatorlüfter AN/Aus schalten
CASE	Möbel AN/Aus schalten
Lits	Licht AN/Aus schalten
OFSt	Sensor Offset
ESC	Escape zurück Normalbetrieb

Erklärt im Text

Anzeige Eingang/Ausgang Status Einstellen/Anzeigen Parameter Sensor Typ und Einheit Nachkommastelle Regler Typ und Anzeige Einstellen/Anzeigen Uhr (RTC) Einstellen/Anzeigen Netzwerk Anzeige Softwareversion

Sensor Offset

Empfohlener Einstell-Modus

Wenn sie nicht über ein Netzwerk die Einstellungen vornehmen können, empfehlen wir die folgende Reihenfolge des Funktionsmenüs:

RTC -Echtzeituhr (wird automatisch synchronisiert bei angeschlossenem Netzwerk)

- a. Mit den Hoch/Runter tasten bewegen Sie sich durch da Menü bis rtc zur Anzeige kommt
- b. Drücken Sie Enter. "t-1" steht in der Anzeige. Drücken Sie Enter.
- c. Stellen Sie die Stunden ein mit Hoch/Runter Tasten (0..23). Drücken Sie Enter.
- d. Mit Hoch/Runter bis "t-2" zur Anzeige kommt. Drücken Sie Enter
- e. Stellen Sie die Minuten ein mit Hoch/Runter Tasten (0..59). Drücken Sie Enter
- f. Wiederholen für t-3 (Sekunden 0...59)
- g. Wiederholen für t-4 (Tage 1...31)
- h. Wiederholen für t-5 (Monate 1...12)
- i. Wiederholen für t-6 (Jahre 0...99)
- j. Mit dem Hochtaster bis "ESC" zur Anzeige kommt. Drücken Sie Enter. "rtc" erscheint.

Die Echtzeituhr ist nun eingestellt.

type.Regler Typ und Anzeige

- a. Im Funktionsmenü mit Hoch/runter Taster bis "type" zur Anzeige kommt. Drücken Sie Enter
- b. Mit den Hoch/Runter Tasten wählen Sie durch die Typen 1-6 s. Kopf Parameterseite
- c. Drücken Sie Enter
- d. Gehen Sie audf "ESC"
- e. Drücken Sie Enter

	Тур М (РR07Х0)	Typ E(PR07X1)
1	Kompressor NK	-
2	Kompressor TK	-
3	Möbel TK	Möbel TK
4	Möbel NK	Möbel NK
5	Kühlraum TK	Kühlraum TK
6	Kühlraum NK	Kühlraum NK

PArA. Einstellen/Anzeigen Parameter

- a. Vom Funktionsmenü wählen sie durch Hoch/Runter Taster "ParA"
- b. Enter während "Para" angezeigt wird führt zu den Einstellparametern Die erste Parameter Option wird angezeigt das ist P-01. Durch drücken von Hoch/Runter Tasten werden die anderen Parameter angezeigt (P-02, P-03, ...). Sehen sie in die folgende Parameterlisten für den Parameterumfang des jeweiligen Regler Typs. Durch Drücken von Enter wird der augenblickliche Wert angezeigt. Diesen kann man nun durch Hoch/Runter Taster verändern. Durch erneutes drücken von Enter wird dier neue wert gespeichert. Es erscheint wieder die Parameter nr. Es gibt zwei weitere Optionen im Parameter Menü erstens dFLt und ESC. ESC wird den Einstellmodus verlassen während dFLt alle Parameter auf Werkseinstellungen zurückstellt.

Unit. Temperatur Einheit und Fühler Typ

Vom Funktionsmenü wählen sie durch Hoch/Runter Taster "Unit" Drücken Sie enter und der Wert wird angezeigt:

Fühler Typ

0 für PT1000 Celsius 1 für PT1000 Fahrenheit 2 für NTC2K Celsius 3 für NTC2K Fahrenheit 4 für 470R Celsius 5 für 470R Fahrenheit 6 für 700R Celsius 7 für 700R Fahrenheit 8 für 3K Celsius 9 für 3K Fahrenheit 10 für NTC2K25 Celsius 11 für NTC2K25 Fahrenheit 12 für 5K Celsius 13 für 5K Fahrenheit 14 für 6K Celsius 15 für 6K Fahrenheit 16 für NTC10K Celsius 17 für NTC10K Fahrenheit 18 für NTC10K(2) Celsius (USA NTC10K) 19 für NTC10K(2) Fahrenheit (USA NTC10K) wählen sie durch Hoch/Runter Taster und drücken Sie enter

INNOD ATEN

Parameter Tabellen – alle Typen

Reglername:_____

Nr	Parameter	Bereich	Stufe	Einheit	Werk TK	Werk NK	Ihre Werte	Тур	Тур	Тур	Тур	Тур
	Typ2: Möbel				Typ 2,3,5	1yp 1,4,0	Wente	IVI	IVI	IVI	E	с
	Typ3: Kühlraum				°C(°F)	°C(°F)		1&2	3&4	5&6	3&4	5&6
P-01	Soltemperatur	-42 30 (-43.6 86)	0.1	Grad	-20 (-4)	0.0 (32)			Х	Х	Х	Х
	Solltemperatur M1&2	-42 30 (-43.6 86)	0.1	Grad	-20 (-4)	3,5 (38,3)		Х				
P-02	Differenz	0 10 (0 18)	0.1	Grad	2 (3.6)	1.5 (2.7)			Х	Х	Х	Х
-	Differenz M1&2	0 10 (0 18)	0.1	Grad	2,5 (4,5)	2,5 (4,5)		Х				
P-03	Regelgewicht	0100		%	50	50			Х	Х	Х	Х
		0100	1	%	40	30		Х				
P-04	Anzeigegewicht	0100	1	% %	50	50			Х	Х	Х	Х
D 05	Komprossonyorzug	0100	1	/0	40	00.10		X				
P-05	Anti Kurzlauf	00:00 15:00	00.05	mm:cc	00.40	00.10		X				
P-07		0 10 (0 18)	00.03	Grad	25(45)	25(45)		× ×				
P-08	Überhitzung	0 12	0.1	Grad	6 (10.8)	6 (10.8)		^			v	v
P-09	Antwort AN	0 30	1	Oldu	10	10					^ X	×
P-10	Antwort AUS	030	1		10	10					X	X
P-11	Regeltyp	0=FFV, 1=FFT	1		0	0					~	~
		2=EEV/EET			-						Х	Х
P-51	EEV Min. Öffnung	0 100	1		10	10					Х	х
P-52	Überhitzungsproblem	0 12	0.1	Grad	0	0					X	X
P-53	EEV Problem Öffnung	0 100	1		10	10					Х	Х
P-54	EEV Problem Zeit	00:00 99:00	01:00	mm:ss	03:00	03:00					Х	Х
P-56	EEV Start Öffnung	0 100	1		10	10					Х	Х
P-55	Durchschn EEV Öffnung	0 100	1		100	100					Х	Х
P-57	EEV Teilungswert	0 100	1		50	50					Х	Х
P-12	Relais 4 Modus	0 = Saugleitung	1		0	0						
		1 = Türheizung										
		2 = Alarm							X		Х	
		3 = Fern										
		4 = Türheizungs Hub										
	Relais 4 Modus	0 = Saugleitung	1		0	0						
	Kuhiraum	1 = Alarm								Х		Х
D 40	T " Al	2 = Fern										
P-13	Türhən Level	0 (AUS), 1(AN)	1	0/	0	0			X		X	
P-14	Turnzg Level	0 100 0 - Mähol AUS	1	%	100	100		_	X		Х	
P-65	Schlusselschalter	U = Model AUS			0	0		v		v	v	v
								X		^	~	^
P.87	Pegelfühler	2 – loggie 0 – Zuluftfübler	1		0	0						
1 -07	regenumer	1 = Speicherfühler			Ŭ	Ŭ		Х	X	Х	Х	Х
P-90	Widerstand Möbel Aus	0 (AUS) 1 (AN)			0	0		Y	Y	Y	Y	Y
P-92	Ventilator Temperatur	0 = AUS	1		0	0		~		^	^	
	Modus	1 = Temperatur										
		2 = Hoch-Temperatur						Х	X	Х	Х	Х
		3 = Temp/HT										
P-93	Ventilator AUS Temp	-42 30 (-43.6 86)	0.1	Grad	-10 (14)	8 (46.4)		Х	Х	Х	Х	Х

INNOD ATEN

Nr	Parameter	Bereich	Stufe	Einheit	Werk TK Typ 2,3,5 °C (°F)	Werk NK Typ 1,4,6 °C (°F)	Ihre Werte	Тур М 1&2	Тур М 3&4	Тур М 5&6	Тур Е 3&4	Тур Е 5&6
P-83	Ventilator Regelung	0=Aus, 1=AN, 2=Pulsieren	1		1	1				Х		Х
P-78	Ventilator Puls An	00:00 99:00	01:00	mm:ss	05:00	05:00				Х		Х
P-79	Ventilator Puls Aus	00:00 99:00	01:00	mm:ss	00:30	00:30				Х		Х
P-15	Sensor 5 Modus	0 (Abtauung), 1 (Anzeige)	1		0	0		Х	Х	Х	Х	Х
P-16	Relais 3 Modus	0 (Licht), 1 (Alarm)	1		0	0		Х	Х	Х	Х	Х
P-17	Saugdruck Auswahl	0 (Lokal), 1 (Fern)			Lokal	Lokal					Х	Х
P-97	Regelungsfehler MV	00:00 10:00	01:00	mm:ss	00:00	00:00			X	Х		
	Regelungsfehler EEV	0 100	0,1	%	0	0					Х	Х
P-29	Sensor 1 Widerstand	0 (Störung Anlage), 1 (externe Abtauung)	1		0	0		х	х	х		
P-18	Serviceintervall	0 128	1	1000 h	60	60						
P-19	Schaltwiderstände	0 (AUS), 1 (AN)			1	1		Х	Х	Х	Х	Х
P-77	Hand AUS MV/Ventilator	0 (AUS), 1 (AN)	1		AUS	AUS				Х		Х
P-98	Licht bei Möbel AUS	0 (AUS), 1 (AN), 2 (tbd)			0	0			Х		Х	
P-20	Alarmverzug	00:00 99:00	01:00	mm:ss	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-21	Tieftemperatur Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	-30 (-22)	-2 (28.4)		Х	Х	Х	Х	Х
P-22	Hochtemperatur Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	-15 (5)	5 (41)		Х	Х	Х	Х	Х
P-23	Speicherfühlertyp	0 (AUS), 1 (Speichern), 2 (Speichern/Alarm)			AUS	AUS		х	x	х	х	х
P-24	Produktsimulant	0 (AUS), 1 (AN)			AUS	AUS		Х	Х	Х	Х	Х
P-25	Speicher Alarmverzug	00:00 99:00	01:00	mm:ss	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-26	Speicher TT Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	-35 (-31)	-1 (30.2)		Х	Х		Х	Х
	Speicher TT Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	-30 (-22)	-2 (28,4)				Х		
P-27	Speicher HT Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	-12 (10.4)	6 (42.8)		Х	Х		Х	Х
	Speicher HT Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	-15 (5)	5 (41)				Х		
P-28	Anzeige HT Alarm	-49 60 (-56.2 140)	0.1	Grad	20 (68)	20 (68)		Х	Х	Х	Х	Х
P-40	Abtaumodus	0 (Lokal), 1 (Fern), 2 (ext.)			Lokal	Lokal		Х	Х	Х	Х	Х
P-41	Abtau Start	00:00 23:59	00:01	hh:mm	01:00	01:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-42	Abtauen/Tag	0 8	1		6	6		Х	Х	Х	Х	Х
P-43	Zwangsabtauung nach	0 25	1	Std.	8	8			Х	Х		
	Zwangsabtauung nach	0 25	1	Std.	8	5		Х				
	Zwangsabtauung nach	0 25	1	Std.	12	12					Х	Х
P-44	Abtauendetemperatur	-42 30 (-43.6 86)	0.1	Grad	14 (57.2)	10 (50)			Х	Х	Х	Х
	Abtauendetemperatur	-42 30 (-43.6 86)	0.1	Grad	10 (50)	10 (50)		Х				
P-45	Abtau Min Zeit	00:00 99:00	01:00	mm:ss	05:00	05:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-46	Abtau Max Zeit	00:00 99:00	01:00	mm:ss	24:00	24:00			X	Х	Х	Х
	Abtau Max Zeit	00:00 99:00	01:00	mm:ss	25:00	30:00		Х				
P-47	Abtropfzeit	00:00 24:00	00:15	mm:ss	01:30	01:30		_	X	Х	Х	Х
	Abtropfzeit	00:00 24:00	00:15	mm:ss	01:30	00:30		Х				
P-48	Erholzeit	00:00 99:00	01:00	mm:ss	30:00	30:00		Х	X	Х	Х	Х
P-89	Pump Down Time	00:00 99:00	01:00	mm:ss	00:00	00:00		Х	X	Х	Х	Х
P-86	Ventilatorverzug Modus	0 = Zeit, 1 = Temp	1		Zeit	Zeit		Х	Х	Х	Х	Х
P-49	Ventilatorverzug	00:00 99:00	01:00	mm:ss	00:00	00:00		_	X		Х	
	Ventilatorverzug	00:00 99:00	01:00	mm:ss	03:00	03:00		X		Х		Х
P-88	Ventilatortemperatur	-42 30 (-43.6 86)	0.1	Grad	-20 (-4)	0.0 (32)		Х	X	Х	Х	Х
P-50	Umluftabtauung	U (AUS), 1 (AN)			AN	AN		Х	X	_	Х	
	Umluftabtauung	0 (AUS), 1 (AN)	<u> </u>		AUS	AUS		_	_	Х		Х
P-91	Abtauart	U=elektr, 1=Gas			0	0		X		Х	X	X

Version: 2.1K GER Seite: 5 von 6

Nr	Parameter	Bereich	Stufe	Einheit	Werk TK	Werk NK	Ihre Werte	Тур	Тур	Тур	Тур	Тур
					°C (°F)	°C (°F)		1&2	3&4	5&6	∟ 3&4	⊑ 5&6
P-94	Abtau Stop	0 (AUS), 1 (AN)			AUS	AUS			Х	Х	Х	Х
P-95	Abtauen n. Bedarf	0 (AUS), 1 (AN)			AUS	AUS		X	Х	Х	Х	Х
P-96	Bedarfszeit	00:00 99:00	01:00	mm:ss	12:00	12:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-80	Tür Alarmverzug	00:00 99:00	01:00	mm:ss	20:00	20:00		_	_	Х	-	Х
P-81	Tür schließt MV	0 (Nein), 1 (Ja)			Nein	Nein		_	_	Х	-	Х
P-82	Tür stopt Ventilator	0 (Nein), 1 (Ja)			Nein	Nein		_	_	Х	-	Х
P-60	Licht Modus	0 (Lokal), 1 (Fern),			Lokal	Lokal		v	v	v	v	v
		2 (man. Aus), 3 (man. An)						^		^	X	^
P-61	So Licht AN	00:00 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-62	So Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-63	Mo Licht AN	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-64	Mo Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-65	Di Licht AN	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-66	Di Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-67	Mi Licht AN	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		х	х	Х	Х	Х
P-68	Mi Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		X	X	Х	Х	X
P-69	Do Licht AN	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		Х	х	Х	Х	Х
P-70	Do Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		X	Х	Х	Х	X
P-71	Fr Licht AN	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-72	Fr Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-73	Sa Licht AN	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00		Х	Х	Х	Х	Х
P-74	Sa Licht AUS	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00		Х	Х	Х	Х	Х
dFI t	Werkseinstellung	*										

*) für den jeweiligen Typ (s. erste Zeile), stehen die grauen Felder nicht zur Auswahl! Freigelassene Felder behalten die Werkseinstellung (s. links)!

Die Adressschalter wurden eingestellt auf Nr: _____. ____.

Eine Fixe IP Adresse wurde eingestellt auf: _____. ____. ____.

Der Regler wurde am _____. ____ wie oben beschrieben eingestellt: ______