



Resource Data Management Bedienungsanleitung PR0445LCD Raumthermostat (Temperatur und Feuchte)

LCD Anzeige _



Anzeige:

Die Anzeige Werte können über die "Display" Parameter verändert werden.

Enter Taste:

Zur Bestätigung der Wertveränderung

Hoch Taste:

Verändert den Sollwert um einen Schritt nach oben. Im Menü blättert man damit nach oben zum nächsten Menüpunkt.

Runter Taste:

Verändert den Sollwert um einen Schritt nach unten. Im Menü blättert man damit nach unten zum nächsten Menüpunkt.

#-Taste:

Überregelfunktion. Diese Taste kann für eine Betriebszeitverlängerung um 6 Stunden sorgen. Sie schaltet das Timer ICON aus, falls dieses an sein sollte, oder lässt sie aus für die zusätzlichen Stunden.

Es stehen 8 ICONs zur freien Verfügung

- 1. Netzwerk ICON:
- 2. Wartungs (Schraubenschlüssel) ICON:
- 3. Alarm (Glocke) ICON:
- 4. Ventilator
- 5. Ventil
- 6. HACCP
- 7. Beleuchtung
- 8. Abtauung



Einstellung der 445LCD Anzeige im Rahmen eines TDB Programms:



Uhren Modus Die Anzeige kann einen Minutenwert unter 1. ins Format 00:00 umsetzen bei Eingabe von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eingabe von 780 unter 1. und -1 bei Mode 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.
Ausgänge Die Ausgänge 69 werden im Programm aktiviert, wenn die jeweiligen Tasten auf dem Display gedrückt werden
Anmerkung: Der Anzeigen Block wird erst durch Einstellungen aktiviert, voher bleibt er unberücksichtig!