

Daten Manager



mit Bedienoberfläche Mimic



mit dyn Visualisierung (Layout)



Schnittstellen



Interne USV (optional)

intelligente Gebäudeleitzentrale mit Web Server

10“-Farb-Touch Bedienoberfläche

dyn. Visualisierung von Anlagen (Freeware Editor)

zahlreiche Schnittstelle

- BACnet
- Modbus
- CANbus (intern)

KI über interne Programmieroberfläche (Volks.SPS)

Alarm-/Störmanagement mit max. 32 Alarmtypen

interner Email Client

12x Fühler/DI Eingänge/4x Relais Ausgänge

Erweiterbar via CANBUS >> 500 Datenpunkte

Tech. Daten

Versorgung: 100 - 240 VAC \pm 10%, 50...60Hz

Maximaler Strom: 1 A

Typ. Strom: <1 A

Betriebstemperatur: +5...+40°C

Maximale Feuchte: 80%

Abmaße 310mm x 330mm x 96mm

Gewicht: ca. 2,3 Kg

Eingänge: 12x Temperatur/DI (potentialfrei)

Ausgänge: 4 Relais (frei konfigurierbar)

Erweiterungen intern: Bis zu 3 Erweiterungskarten (S. Art.ID PR0460...466)

Schnittstellen: 4x USB, 4x Ethernet, 1x RS485
opt. Canbus via USB
opt. BACnet via LAN

Order Information

PR0510	DMTouch Daten Manager
PR0492	Interne USV
PR0481	1. 32 Netzwerkgeräte TCP/IP
PR0480	1. 32 Netzwerkgeräte RS485

BESTELLINFO & ZUBEHÖR:

Anlagen Manager Touch & 8Gb Speicher

- Software Zubehör

	Bestell -Nr.
Energieeinspar Funktionen Supermarkt Kälte	
Netzwerk Optionen (IP Anzahl, SPS, Active FM,	
Drittparteien Schnittstellen (BacNet, LON, Modbus,CAN, RF,...)	
BACnet Schnittstelle (TCP/IP 32 Geräte)	PR0471
Danbuss Schnittstelle (32 Geräte)	PR0472
Optimierung Energieverbrauch Verbund	PR0474
Optimierung Tür-7Rahmenheizung	PR0475
Optimierung Nachabdeckung/-rollos	PR0476
Optimierung Verflüssiger/Kondensator (Gaskühler)	PR0477
Temperatur-Performance-Indikator (TPI)	PR0478
Optimierung Abtauwarnungen	PR0479
RS485 Schnittstelle	PR0480
Siemens NetRS/NetPx Schnittstelle	PR0483
Daten Erzeuger Software (Version Volks.SPS für DM)	PR0485
Daten Erzeuger Lite < 100 Blöcke	PR0485Lite
2. IP Netzwerk	PR0486
Actives Facility Management (SaaS)	PR0487
CANbus Adapter für CAN Erweiterungen am DM	PR0489
DM MQTT Option	PR0490
USB Shuttle Schnittstelle	PR0499
Freigabe Wireless Mesh System	PR0735

- Hardware Zubehör

Magnetkartenlesegerät (Zugangskontrolle)	PR0493
Fingerabdruckleser (Zugangskontrolle)	PR0457
On-board Batterie Backup	PR0492
USB 3G Modem	PR0496-USB
Erweiterungskarte für 12 Analog Fühler	PR0460
Erweiterungskarte für 3 Relais Ausgänge	PR0461
Erweiterungskarte 4 x 4 - 20mA Eingänge	PR0462
Erweiterungskarte 4 x 4 - 20mA Ausgänge-	PR0463
Erweiterungskarte 4 x 0 - 5 oder 0 - 10 Volt Ausgang-	PR0464
Erweiterungskarte 4 x 0 - 5 oder 0 - 10 Volt Eingang	PR0465
Erweiterungskarte 2 x 0-5/0-10 V je Ein- / Ausgang	PR0466
Erweiterungskarte 6x240V Status Input	PR0467
2. Optischer Alarm (Blitzleuchte)	PR0458CLR
Modbus TCP/IP Schnittstelle	PR0470
Magnetkartenleser	PR0493
Internes USB Modem	PR0496-USB
Wireless Mess AP	PR0732